TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝汀汀保温釜塚庭用

取扱説明書

形名 [0.63Lタイプ]

RC-6PGS



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまし て、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使 いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必 ず読んで、正しく安全にお使いください。

J

安全上のご注意	2
お願い	4
各部のなまえ	5
- 準備のしかた	
おいしいご飯のコツ	7
白米/無洗米の炊きかた・早炊き	8
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	10
予約炊飯のしかた	12
保温について/再加熱のしかた	14
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
調理のしかた	17
パン・ケーキ	,19
温泉卵・豆腐・ヨーグルト	20
お手入れ	21
煮沸クリーニング	21
内釜の取り扱い	22
うまくできない/故障かな?	23
エラー表示	26
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書	28

	炊飯容量と炊飯時間の目安 9	,10
ク	蒸気口をはずす/付ける	21
イ	内ぶたをはずす/付ける	21
ツク	時計の合わせかた	13
ク検索	停電したとき	25
索	リチウム電池の消耗	24
	ご相談センター	27

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危険や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

注意 「傷害」や「冢屋・冢財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容 「傷害」や「家屋・家財などの損害」

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容




「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

⚠ 警告



火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または東芝家電修理ご相談センタ 一に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。


修理はお買い上げの販 売店または、東芝家電修 理ご相談センターにご 相談ください。



吸・排気口やすきまにピンや針金な どの金属物等、異物を入れない

感電・けがの原 因になります。





ショート・感電の原因になります。 本体内部に水が入った場 合は、販売店または、東 芝家電修理ご相談センタ

一にご相談ください。





蒸気口に手や顔を近づけない

やけどをすること があります。特に 乳幼児にはさわら せないようご注意 ください。





電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント を他の器具と同時に使ったり、延長コー ドを使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいと きは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し 込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電やけがの原因になります。



コードを傷つけない

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引 っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高 温部に近づけたり、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工したりすると、コード が破損し、火災・感電の原因になります。



炊飯中はふたを開けたり、本体 を持ち運ばない

やけど・けがの原因になります。



本書に記載以外の調理には使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれ によるやけど・けがの原因になります。

《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラップ・あ く取りシート・豆類など、蒸気出口をふさ ぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい調理。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感雷・ けがの原因に なります。




電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

火災の原因になります。



注意




感電・ショート・発火の 原因になります。



コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

コードがあたって けがをすることが あります。





使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



使用中や使用後しばらくは、高温 部(内ぶた・蒸気口・内釜・放熱 板など) にふれない

やけどの原因になります。



お手入れは本体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になりま す。特に蒸気口は、蒸気があたったり、中 に熱い湯がたまっていたりしてやけどをす るおそれがあります。




心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、本製品のご使用にあたって 医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与 えることがあります。



水のかかるところや、火気の近く では使わない


感電や漏電、本体 の変形や火災の原 因になります。





不安定な場所や熱に弱い敷物の上 では使わない

火災の原因になり ます。



アルミシートなどが発熱し、火災の原因に なります。



壁や家具などの近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・変 色の原因になります。キッチン用収納棚な どをお使いのときは、中に蒸気がこもらな いようにしてください。

(つづく) 3

しゃもじ・しゃもじ立て

しゃもじを立てたり

横にして使えます。

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

注意



他の電気機器やコンセントに差した電源プラグに蒸気を当てない

感電・ショート・発火の原因になります。

キッチン用収納棚などをお使いのときは特にご注意ください。



おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 無洗米・早炊きコースで炊かない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になりま す。設定を守って炊いてください。



水位目盛より水を増やしすぎない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になりま す。目盛に対して 2mm 以内が目安です。



専用の内釜以外は使わない

過熱・異常動作の原因になります。



持ち運ぶときにフックボタンにふれ たり、ハンドルを持って振らない

ふたが開いてけがや、やけどの原因になり ます。また、炊飯直後などは蒸気口から出 る蒸気に注意してください。

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

■紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上 に置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止 まる原因になります。

■直射日光が当たるところ・油などが飛び散 るところに置かない

変色・変形の原因になります。

■空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。

※詳しくは22ページをご覧ください。

■本体や本体のまわりは清潔にしてご使用く ださい

機能を維持するための吸・排気口などから、ほ こりや虫が入ると故障の原因になります。

■水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー、内ぶたパッキンな どに異物が付いたままで使うと、うまくご飯が 炊けなかったり、故障の原因になります。

■ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。

■磁気に弱い物を近づけない


記憶が消えたり、雑音が入る原因になります。

- 磁気カード/磁気テープ類 キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど
- 無線機器 テレビ・ラジオ・電話など

■誤って本体を落下させたり、本体に割れ・ がたつきが生じたときは、使用を中止して ください

販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ




操作部

引くと巻き込みます。

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。

計量カップ

(約180ml約1合)



●電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら……24ページ)

準備のしかた

基本的な手順

お米を計る

【良い例】







【悪い例】

◆ 付属の計量カップで計ります。 すりきり 1 カップ=約 180ml (約 1 合)

● 計量カップを振って計るとお米が多く入るの で、振らずにすりきりで計ってください。

お米を洗う

すりきり



水が澄むまで手早く

- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混 ぜ、すぐに水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 内釜でお米を洗えます。 (泡立て器などは使わない)

水加減する



水位目盛を選び、お米のカップ数まで

- お米は平らにならし、水平な場所で合わせます。
- お好みにより、水の量を増減してください。 水を少なくするとかために、多くするとやわ らかめになります。

異物・水滴をふき取る




■ 異物・水滴が付いていると、うまく炊けない・ ふたが閉まらない、蒸気もれなどの原因にな ります。

左図の箇所を確認してください。

クランプ部にご飯粒が付いたままふたを閉め ると、ふたが開かなくなることがあります。 保温中もふたを閉める前には、クランプ部を 確認してください。

内釜をセットしてふたを閉め、電源プラグを差し込む



内ぶたと蒸気口を付け忘れないでください。

- → 白米 / 無洗米の炊きかた … 8ページ
- ➡早炊きのしかた ………… 8ページ
- ➡いろいろなご飯の炊きかた … 10ページ
- ➡予約炊飯のしかた ………… 12ページ
- 初めてお使いになるときは、においがすることがありますが異常ではありません。 で使用にともないなくなります。

おいしいご飯のコツ

お米は付属の計量カップで計る



180ml

- 料理用の計量カップ (200ml) は使わない。
- 計量米びつでは誤差がでるこ とがあります。

水が澄むまで、手早くやさしく洗米

- ●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、 お湯を使って洗わない。
- ●お米を割らないように、お米どうしを軽く すり合わせるようにやさしく洗う。 (割れ米はべちゃつきの原因)

|お好みにより、水の量を増減

● 目盛に対して 2mm 以内を目安に増減。 多すぎるとふきこぼれたり、少なすぎ るとうまく炊けないことがあります。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

長く浸すとやわらかめになったり、 こげやすくなったりします。

|炊きあがったら、すぐにほぐす

- 余分な水分をとばして、ふっくらおいしく。
- 保温中もときどきほぐす。
- ご飯が少なくなったら、中央に寄せる。
- 保温は 24 時間までにしてください。
- 保温が長くなりそ うなときや、白米 以外のご飯は、ラ ップに包んで冷凍 保存することをお すすめします。



お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1 ヶ月くらいで 食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器など に入れて酸化を防ぎましょう。
- ●銘柄の他、産地や保存のしかたによっても、 お米の状態は異なります。水の量を変えて調 整してみましょう。

お米のザル上げ放置はしない

洗米後のザル上げ放 置は避けましょう。

お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水





pH9以上 X アルカリ水

かたいご飯

べちゃついたご飯

水の温度は30℃以下

おいしく炊くために、水温は 30℃以下にしてください。 夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。



で使用後はすぐにお手入れ


汚れたままにしてお くと、においの原因 になります。洗った 後は水分をふき取っ てください。

保温を切ったら、ご飯 を入れたままにしない でください。においの 原因になります。

内ぶた・蒸気口・ 内釜を洗って 清潔に保ちましょう



白米/無洗米の炊きかた・早炊き




※〈白米〉〈無洗米〉コースの〈ふつう〉 〈やわらか〉は記憶されますので、 同じコースで炊く場合は設定しなお す必要はありません。

※〈早炊き〉コースは記憶されません ので、炊飯のたびにコースの設定を してください。

で炊きわけメニューを選ぶ

※早炊きもメニュー キーで選びます。




- メニューキーを押すたびに、(メ ニュー表示〕が変わります。
- ●〈白米〉〈無洗米〉が選択されてい るときに、炊きわけメニューが選 べます。

〈発芽玄米〉などが選択され、 ているときは選べません。

■ 無洗米を使うとき



〈無洗米〉に設定する



□ コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米…の順で選択が変わ ります。


〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

●白米を使うときは、〈白米〉に設 定しなおします。

を押すと、炊飯開始

- ●〔炊飯ランプ〕点灯。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊きあがりまでの残時間 を表示します。(9~15分)

炊きあがると「♪ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる



保温は24時間までにしてください。

● 〔保温ランプ〕が点灯し、保温経過 時間を 1時間単位で表示します。 〔 : 時間を表す〕

〈ふつう〉と〈やわらか〉の使い分け

ふつう

かたさと粘りのバランスがよいご飯

やわらか

やわらかめのご飯

- ●お弁当のご飯などに
- 古米・きらら 397・日本晴など、かたい炊きあがりに なりやすいお米を使うときに
- お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしてください。

かたいとき

→ 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。

● 水加減は、水位目盛に対して 2mmを目安に増減してください。

無洗米は…

- ●水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1~2回すす ぐことをおすすめします。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)
- 付属の計量カップでお米を計り、水位目盛は「無洗米 | に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定 して炊飯してください。

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊きあがりになること があります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらしてく ださい。
- 次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

■炊飯容量(カップ)


白米・無洗米	早炊き			
0.5 ~ 3.5	0.5 ~ 2			

一人以内間の日文(1001、至温 小温 200、除土の小加減の分割)					
ふつう	やわらか	早炊き			
45~60分	55~65分	30~33分			

〈無洗米〉を選んだときは、5分ほど長くなります。

使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ



※〈玄米〉〈発芽玄米〉〈雑穀米〉〈炊込み〉 〈おかゆ〉コースは記憶されません ので、炊飯のたびにコースの設定を してください。

(コース)

で炊きたい設定にする

キーを押したときに点滅している表示が、選択されて いる設定です。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

を押すと、炊飯開始

●〔炊飯ランプ〕点灯。

お願い

- 「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 特に早炊きはしない。(ふきこぼれ、異物の詰まりによる変形・破損の原因)
- 保温はしない。(ご飯の変質、内釜腐食の原因)
- 具を入れたり、白米・無洗米・玄米以外のお米は、予約炊飯しない。 (うまく炊けない、腐敗の原因)

■炊飯容量(カップ)

炊込み	炊きおこわ	すしめし	玄米	発芽玄米・分づき米	雑穀米・胚芽米	全がゆ・玄米がゆ	5分がゆ
0.5 ~ 3	1~3	1 ~ 3.5	$0.5 \sim 2$	0.5 ~ 3	0.5 ~ 3	0.5 ~ 1	0.5

炊飯時間の目安(100V、室温・水温20℃、標準の水加減の場合)

炊込み	炊きおこわ	すしめし	玄米	発芽玄米	雑穀米	おかゆ	玄米がゆ
45~60分	45~60分	50~60分	110~120分	55~65分	55~60分	80~85分	115~120分

雑穀類を混ぜるときの設定

コース メニュー

白米に → (雑穀米) ふつう 玄米に → (玄米) ふつう

発芽玄米に → (発芽玄米)ふつう

おかゆに → (白米) **おか**ゆ

玄米がゆに → (玄米) おかゆ

具を入れるときの設定

コース メニュー

白米に → 白 米 放込み 玄米に → (玄米) ふつう

炊飯量は少なめに してください。

発芽玄米に → (発芽玄米) ふつう

おかゆに → (白米) おかゆ

玄米がゆに → (玄米) おかゆ

炊込みご飯 詳しい作りかた…15ページ

メニュー 水位目盛 お米 コース 白米 炊込み 白米 白米

炊飯量: 3カップまで

無洗米を使うときは、水位目盛を「無洗米」に合わせ て、コースキーで〈無洗米〉、メニューキーで〈炊込み〉 に設定してください。

炊込みご飯は調味料が入るため、底のご飯がこげや すくなります。

炊きおこわ

詳しい作りかた…15ページ

コース メニュー 水位目盛 お米 もち米 白米 炊込み おこわ うるち米

もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で 炊いてください。

すしめし

詳しい作りかた…16ページ

コース	メニュー	水位目盛	お米
白米	ふつう	すし	白米

無洗米を使うときは、コースキーで〈無洗米〉に設定 してください。

玄米ご飯

コース	メニュー	水位目盛	お米
玄米	ふつう	玄米	玄米

玄米は白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米ご飯・分づき米

コース	メニュー	水位目盛	お米
発芽玄米	ふつう	白米	発芽玄米 白米

おすすめ割合:白米2カップ・発芽玄米1カップ 炊飯量: 3カップまで

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。 玄米を発芽させるコースではありません。
- ●分づき米もコースを〈発芽玄米〉に合わせます。

雑穀米ご飯・胚芽米

コース	メニュー	水位目盛	お米
(雑穀米)	ふつう	白米	白米 雑穀類

白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってくだ さい。

炊飯量: 3カップまで

- ●蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は蒸気口の中を洗 ってください。
- ●胚芽米もコースを〈雑穀米〉に合わせます。(水位 目盛は「白米」)

水に浮くような雑穀類は…

2~3時間浸して加工穀類がしずんでから炊飯して ください。

(蒸気口が詰まり、変形・破損の原因)

炊飯量: 2カップまで

おかゆ

コース メニュー 水位目盛 お米 全がゆ 白米 おかゆ 白米 5分がゆ

5 分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全が ゆより水分の多いおかゆになります。

玄米がゆ

コース	-ス メニュー 水位目盛		お米
玄米	おかゆ	全がゆ	玄米

コースキーで〈玄米〉を選んだ後、メニューキーを押 して〈おかゆ〉を点滅させます。

必ずメニューキーを押して〈おかゆ〉に合わせて炊いてください 他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけど・故障の原因になります。

- 「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れない。(蒸気口などが詰まり、変形·破損の原因)
- 塩などの味付けは炊きあがってから。(はじめから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水量・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

準	現在時刻が合っているか確認します	● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊きあがりません。
備	内釜を本体に入れて、ふたを閉めます	● 内釜を本体に入れないと、予約できません。
操作	】 炊きたいものに合わせて	●〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉 〈玄米がゆ〉の予約ができます。 ● 玄米・おかゆ・玄米がゆは必ず炊 飯コースを合わせてください。 (他の炊飯コースで炊くと、) ふきこぼれ・やけどの原因
	2 予約 を押す 表示 予約時刻に変わる 予約1	予約キーを押すたびに(予約1) と(予約2)の表示が変わります。〔予約ランプ〕と〔炊飯ランプ〕 と予約時刻が点滅します。
	3 時 分 で炊きあがり時刻を合わせる 映きあがり の時刻 予約1 の時刻 予約1 の時刻 で吹きあがり の時刻 で吹きあがらの で吹きあがる例 で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きあがる で吹きるがる で吹きるがら で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがら で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる で吹きるがる でいきるがら でいきるがる でいきる で	 10分単位で設定できます。 時・分キーは、押したままでいると早送りになります。 予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。
	タート を押す 予約完了 点灯 ・	〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン ブ〕は消灯します。炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピッ」とお知らせします。 (予約が完了していません)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



→ 予約時刻になると炊きあがります

を押す

〈玄米〉〈おかゆ〉〈玄米がゆ〉の予約を設定しなお すときは、再度炊飯コースも選び直してください。

予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1~2時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

予約)を押すたびに〔予約 1〕⇔〔予約 2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊きあがるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらとキツネ色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時 刻を過ぎると炊きあがりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表 示します)
- 予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり*、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間、♪ピピッ:始めと終わりの合図(1時間未満は1時間にくり上げ)
 - *:時キーを押している間のみ現在時刻を表示します。現在時刻への切り替えはできません。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/届12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



時 を "1 秒以上" 押す

表示が点滅。

分で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- 時· 分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー

00分 ……… ♪ピロロ

12

保温について

ご飯が炊きあがると自動で保温になります。 保温をやめるときは切キーを押してください。

切状態から保温にしたいとき



を1回押し、 □-ス 保温 〈保温〉に合わせる



→ 5 秒後、自動で保温



保温経過時間を表示[]: 時間]

- ●〔保温ランプ〕が点灯し、保温になります。
- 時キーを押している間は現在時刻を表示し ます。(現在時刻への切り替えはできません)

お願い

- 次のような保温をしない。
 - ・24時間以上の保温
 - ・白米以外の保温 (炊込みご飯、発芽玄米、おかゆ)
 - しゃもじを入れたままの保温 (雑菌が入り、においの原因)
- ・冷えたご飯の保温 (腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない。(腐敗の原因)
- 炊飯のたびに内ぶた・蒸気口をはずして洗い、水分 をよくふき取ってください。(変色・腐敗の防止)
- 内釜を取り出すと、自動的に保温をやめます。

再加熱のしかた

保温中のご飯を再加熱して、温めます。

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押すと、再加熱を開始

(9分間)

ブザーが鳴ったら終了 (保温に戻る)

● 再加熱中は、完了までの残時間を表示し、 (保温ランプ) が点滅します。

お知らせ

- 再加熱を途中でやめるときは、炊飯キーを押 してください。保温に戻ります。
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)
- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱 (腐敗の原因)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌にそっ て小さじ1~2杯の打ち水をすると、乾燥が やわらぎます。

赤飯

材料(4人分)

五目ご飯

材料 (4人分)

米………… 3 カップ

にんじん………60g

ゆでたけのこ………60g

干ししいたけ……… 2枚

鶏むね肉………60g

油揚げ… 20g(約 1/2 枚)

A しょうゆ … 大さじ 1

即席だしの素

しいたけのもどし汁

洒 ……… 大さじ3

塩 ………… 小さじ 1

····· 小さじ 1/2

もち米…… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)50g

- 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- ささげはたっぷりの水でゆで、 ◢ 沸とうしたら湯を捨てる。 新しい水を入れ、弱火でかため に煮て、ささげと煮汁に分けて 冷ます。
- 浸した米をザルに上げ、内釜に米 を入れる。冷ましたささげの煮汁 を加え、「おこわ」の水位目盛3 まで水を入れてよく混ぜ合わせる。

炊込みご飯 3 カップまで

米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

お料理メニュー

◆大さじ1 = 15ml、小さじ1 = 5mlです。

● お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約180ml/約1合)

- 〒ししいたけはもどしてせん切 りに、油揚げは熱湯をかけてせ ん切りにする。にんじんはせん 切りに、ゆでたけのこはうす切 りに、鶏肉は細かく切る。
- 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。



米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- コースキーで〈白米〉、メニュー キーで 〈炊込み〉を選び、炊飯 キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

炊きおこわ 3 カップまで

● もち米 2 カップに対し、うるち米 1カップの割合で炊いてください。

米の上に煮たささげをリング状

にのせ、ふたを閉める。

∠ コースキーで〈白米〉、メニュー キーで 〈炊込み〉を選び、炊飯 キーを押す。

保温になったら全体をふんわり ほぐす。

炊込みご飯のコツ

- 炊飯量は少なめにします。
- たっぷりの水に約30分程度浸してから、ザルに上げて 水気を切ります。
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混 ぜます。
- ■具は小さめに切り、米 1 カップあたり 70g までにして、 米に混ぜないで米の上にリング状にのせて炊きます。
- 青菜は最初から入れず、ゆでた青菜を炊きあがってから 加えます。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

お願い

- 保温はしない。(ご飯の変色・内 釜腐食の原因)
- 早炊き・予約炊飯はしない。(う) まく炊けない、腐敗の原因)
- ●市販のレシピの材料配合で炊い たり、水以外のもの(トマトジ ュースなど)で炊いた場合、う まく炊けないことがあります。

長時間保温 のお知らせ



保温中、表示が点滅したら、保温を中止してください。

● 長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・変色の原因。 (25時間以上で表示が点滅)

保温のコツ

- 炊きあがったら、すぐにご飯をほぐしてください。(余分な水分を逃がし、固まり・べちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。ま た、ときどきご飯を混ぜてください。
- ご飯を中央に寄せると、べちゃつきや乾燥がやわらぎます。

すしめし 3.5 カップまで

材料(4人分)

すしめし……米3カップ分 かんぴょう …… 10g だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 みりん …… 大さじ 1/2 しょうゆ …… 小さじ2 干ししいたけ …… 3枚 だし汁 ······· 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 しょうゆ …… 小さじ2 れんこん ……… 100g だし汁 … 大さじ 1 1/2 砂糖 …… 大さじ 1 1/2 塩 ……… 小さじ 1/2 にんじん ………70g 油揚げ … 40g(約1枚) だし汁 …… 200ml 砂糖 ……… 大さじ2 しょうゆ …… 大さじ 1 えび……6星 薄焼き卵……2枚 さやえんどう……… 適宜 のり…………適宜

1 すしめしを作る。 (下記参照)

2 かんぴょう・干ししいたけは十分にもどし、かんぴょうは下ゆでしておく。それぞれ煮含め、冷ましてから切る。

3 れんこんは皮をむい てうす切りにし、う すい酢水で透き通る までゆでてから、だし汁・砂糖・ 塩を煮立てた中に入れ、さっと 煮て冷ます。

- **4** にんじんはせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにし、いっしょに煮る。
- えびは背わたを抜いてゆで、カラをむいて腹側に包丁を入れて開き、合わせ酢に浸しておく。



- 7 2·3·4の汁気を切って、ぬくもりのあるすしめしに手早く混ぜる。
- 8 器に盛り、5のえび・6の薄焼き卵・さやえんどうを散らし、お好みで細く切ったのりをのせる。

すしめしの作りかた

材料(4人分)

米·················· 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく) 「酢 ··········· 大さじ 6

酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2¹/2 塩 …… 小さじ1¹/2

- ①米は水が澄むまで手早く洗い、「す し」の水位目盛3まで水を入れ、 ふたを閉める。
- ② コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈ふつう〉を選び、炊飯キーを押す。
- ③酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊きあがったご飯をすしおけに移す。
- ④合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。うちわであおいでご飯につやを出す。
- ※内釜で合わせ酢を混ぜないでくだ さい。

Cooking Memo

- 水のかわりに冷ました昆布 だしを使うと、うまみが増 します。
- ご飯が熱いうちに合わせ酢 を混ぜると、合わせ酢がご 飯によくしみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な 水分を吸ってくれるため、 ご飯がべちゃつきにくくな ります。

調理のしかた

<u></u> 警告

18~20ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。 蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になり ます。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた …… 18~20ページ

操作



で調理コースを選ぶ



 一定の温度を保つ調理コースです。 〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉……約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃ 〈ヨーグルト〉……約40℃

□ コースキーを押すたびに、(コース 表示)が点滅し、選択が変わります。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

2分

で調理時間を設定する

※⟨ヨーグルト⟩は 時·分キーで設 定します。



パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐 ヨーグルト 【調理時間 60 分の例】

- 60 分まで 1 分単位で設定できます。(〈ヨーグルト〉は 30 分単位で 6 時間まで)

3 炊飯

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間 が減り始め、できあがりまでの 残時間を表示します。 ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。● 実際に調理にかかる時間は、調理

● 実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

できあがり

「♪ピー」音が 5 回鳴ったらできあがり 自動で切になります 電源プラグを抜き、お手入れ をする (21 ページ)

お知らせとお願い

- 調理コースは予約できません。
- 18 ~ 20 ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜キズ防止)
- 内釜の外面・温度センサーなどに異物が付いていないか確認してください。
- 調理直後は内釜が熱くなっていますので、乾いたなべつかみなどを使って内釜を取り出してください。
- 調理後、内釜の中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内釜腐食・発酵過剰の原因)
- においがつきやすくなりますので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(21 ページ)

踵の

か

シンプル丸パン

白くてしっとりしたパンになります。

材料

「強力粉 ······ 100 g
ドライイースト 小さじ 1 (2g)
砂糖 小さじ 1
_ 塩 小さじ 1/3
牛乳 ······ 65ml
バター(食塩不使用) 10g

Aをふるってボウルに入れる。

- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1 に 2 を加えてさいばし でさっくり混ぜ合わせて ひとかたまりにし、台の 上に出してつやのある生 地になるまで手で十分に こねる。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすくぬった内釜に入 れ、ふたを閉める。※丸 めた生地をつぶして少し

平たくすると発酵しやすくなります。


《一次発酵》 コースキーで〈パン発酵〉 を選び、分キーで50分~ 60分に設定して、スター トキーを押す。



6 《フィンガーテスト》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだ あとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足の ときは、発酵時間を追加する。

最大量 強力粉 100g まで



《ガス抜き》 生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



8《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで 30分~40分に設定して、スタートキーを押す。

- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

11 《焼成》 つゆ落ち防止のため**蒸気口**をはずす。**コース**キー で (焼き) を選び、分キーで 35 分~ 45 分に設 定して、**スタート**キーを押す。

ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使ってパン $oxed{12}$ を取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取 り出しやすくなります。

※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。

ドーム スポンジケーキ

材料

薄力粉······ 60g
ベーキングパウダー小さじ 1/4
卵2個
グラニュー糖 50g
バニラエッセンス少々
溶かしバター 15g
牛乳······15ml
あんずジャム(裏ごしする)
大さじ2 (40g)
アイシング
A 粉砂糖 ·························· 35g レモン汁 ·················小さじ 1
^



薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。

乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラエッセン スを 1~2滴加える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを 2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ





- 溶かしバターと牛乳を4 へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。
- 内釜に5を流し入れ、内 釜を1~2回たたいて空気を抜く。内釜を本体 に入れてふたを閉める。
- **7** つゆ落ち防止のため**蒸気口**をはずす。**コース**キー で (焼き) を選び、分キーで 40分に設定して、 **スタート**キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。 竹ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- 9 なべつかみなどを使って内釜を取り出す。皿をか ぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

フィンガーテスト(発酵状態の確認)

発酵不足のとき



指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。



発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をし っかりふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- ●できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

調理の か

温泉卵

材料

水……… 卵がかぶる程度

内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。

- **コース**キーで**〈温泉卵〉**を選び、 分キーで 20分~ 25分に設定 して、**スタート**キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れる。

最大量 卵 5 個まで

Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめ に、長くするとかためになります。
- お湯に入れたままにするとかたく なります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につ けて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳.

(大豆固形分8%以上)

..... 250ml にがり……分量はにがり の説明書に従 ってください

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃ もじなどでムラがないように全体 をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

- **2** コースキーで〈豆腐〉を選び、 ム+ ---分キーで 50 分~60 分に設定 して、**スタート**キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認し、固まったら豆腐を別 の容器に移す。

固まっていないときは、調理時 間を追加する。

豆乳,500ml まで


Cooking Memo

- ■調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりま せん。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固ま り具合は異なります。設定時間を 調整してください。

ヨーグルト

材料

牛乳..... 250ml 市販のヨーグルト(プレーン) 25ml



※ヨーグルトを50mlにす ると3時間でできます。(牛 乳は250mlのままです)

内釜に入るサイズの、清潔なプ ラスチック製容器に牛乳とヨー グルトを入れて混ぜ、ラップを かける。

※陶器・金属製の器は使わない。

- ↑ 内釜に容器がつかるくらいの水 を入れ、1の容器を入れ、ふた を閉める。
- **コース**キーで**〈ヨーグルト〉**を 選び、時キーで4時間(4:00)に 設定して、**スタート**キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認する。固まったら冷蔵庫 で冷やす。

固まっていないときは、調理時 間を追加する。

最大量 牛乳 250ml まで

Cooking Memo

- ●使用する市販のヨーグルトによっ て固まり具合が異なります。様子 を見て設定時間を調整してくださ い。
- ●できあがったヨーグルトを種にし て作らないでください。
- ●固まり始めたときにゆすったり混 ぜたりしないでください。固まら ないことがあります。
- ●できたヨーグルトに液体が生じる ことがありますが、乳清と呼ばれ る乳成分の一部です。

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清 潔にしてください。 特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

注意

お手入れは、電源プ ラグを抜き、本体が 冷めてから行う やけどの原因

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶた・蒸気口はアルミ製のため、食器洗
 - い乾燥機用洗剤で変色することがあります。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ


スポンジと台所用中性洗剤で洗い、水分をよくふき取る

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

本体・温度センサー

かたくしぼったふきんで 異物や汚れをふき取る

- 丸洗いしない、水をかけない (操作部、ふた)、水を入れな い(庫内)。
- 放熱板パッキンを無理に引っ 張らない。(はずせません)



温度センサーにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ たふきんでふき取る。

クランプ部 綿棒などでご飯粒などの異 物やほこりをとる

クランプ部・



吸・排気口 (本体底面) 綿棒などでほこりをとる

蒸気口

はずす





するまで回す

内ぶたはずす





①内ぶたの凸部をふたの 差し込み部に差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

クランプバネの下に差し込まないようにしてください

● 内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。(付け忘れ防止のため)

においが気になったら煮沸クリーニング

- **1** 内釜に水を入れ、ふたを閉める(水位目盛 「白米 | の 0.5 まで)
- フコース・メニューキーで〈白米・ふつう〉に設定し、 炊飯キーを押す
- **3** 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら残った湯を捨 てて、各部をお手入れをして乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

内釜の取り扱い

末長くお使いいただくために 必ずお守りください

内釜内面のフッ素樹脂加工に傷が付いたり、塩分や酢がフッ素樹脂被膜から浸透すると、はがれやふくれが生じる原因になりますので、内釜は次のことを守り大切にお使いください。

スプーンや食器などかたい物を入れない



塩・しょうゆなどの調味 料を使った炊込みご飯な どは保温しない



内釜の中で酢を使わない



泡立て器などでお米を 洗わない



クレンザー・漂白剤など、 台所用中性洗剤以外の洗 剤で洗わない



食器洗い乾燥機や、金属 たわし・ナイロンたわし スポンジの研磨面などで 洗わない



ガスコンロなどの直火に かけない



電磁調理器などに使用しない



空炊きをしない



しゃもじやザルなどでたたいたり、強くこすったりしない _____



金属のおたまを使わない



異物(石など)が混じっ たまま、お米を洗わない



で使用にともないフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。安心してお使いください。

※内釜が変形したり、フッ素樹脂に摩耗・はがれ・ふくれが生じたときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

うまくできない/故障かな?

- 修理を依頼する前に、23 ~ 26 ページをお調べください。お調べいただいてもわからないときは、 東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(27 ページ)
- その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに修理をご依頼ください。(27ページ)

こんなとき ▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ) 水を少なめにして炊いてください。 やわらかい べちゃつく ● 炊きあがったらすぐにご飯全体をほぐして、余分な水蒸気を逃がしてください。 ご飯が固まる ●新米は水を少なめにして炊いてください。 |●炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 |● お米を強くといだり、ザルトげ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因。 になります。 ● お湯や pH9 以上のアルカリ水を使っていませんか? 水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。 かたい ● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか? ぱさつく こげる 次の場合はこげやすくなります。 ※うすいキツネ色のこ ● 洗米が不十分なとき。 げは故障ではありま ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 せん。 |●無洗米を炊いたとき。] ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ●胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。 ●庫内が温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯して うまく炊けない ください。 ■早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊きあがります。(9ページ) ● 温度センサー・内釜の外面・内ぶたパッキン・内釜のふちに異物が付いて いませんか?(6ページ) ●内釜が変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? 炊飯中に停電がありませんでしたか? ■ 具をお米に混ぜていませんか? 炊込みご飯が その他、「炊込みご飯のコツ」(15ページ)をご覧ください。 うまく炊けない におう ● 洗米が不十分ではありませんか? 次のような保温をしていませんか? ※においがした場合は 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、 ത しゃもじを入れたまま 必ず、煮沸クリーニン ●長時間の予約炊飯をしていませんか?(13ページ) グをして、お手入れし ●本体が汚れていませんか?特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗 てからご使用ください。 い、水分をよくふき取ってください。(21ページ) (21ページ) ●保温が途中で切れて、ご飯が入ったままになっていませんか? 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、 長時間の停電により電源が切れた 乾燥する ●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?(し 変色する っかりふたが閉まっていない) ● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか? ● 蒸気口は確実に付いていますか? ●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか? ● ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せてください。 べちゃつく 保温中にときどきご飯をまぜてください。

うまくできない/故障かな?

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯・	蒸気がもれる ※炊きあがってから確認 してください。	●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(6ページ)●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?●内ぶたは確実に付いていますか?(21ページ)
保温	ふきこぼれる	● お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか?● おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか?● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?● 蒸気口の中は汚れていませんか?● 蒸気口・内ぶたが付いていなかった。
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	●かまど炊き本来の、ご飯を包み込んで炊きあげる炊飯方式のためです。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けるとつゆが 落ちる	● ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが枠などに落ちることがあります。気になるときはふいてください。● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ○ 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ○ 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ○ 現在時刻が違っていませんか?リチウム電池が消耗していませんか? (24 ページ) ○ 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ○ 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ○ 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?
操作	ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない	●内ぶたは確実に付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。(21ページ)●クランプ部や枠などに異物が付いていませんか?(21ページ)
表示	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (26 ページ)● (パン発酵)などの調理コースが選択されているときに、予約キーを押しても受け付けません。
	使用中に ランプが消えている	● 使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ● 誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。
	保温経過時間が 点滅する	● 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。(14ページ)
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。
その	使用中に音がする	●「ブーン」はファンの回転音、「ジー」は通電音、「シュー」は蒸気音です。(故障ではありません)
他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。 → 気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(21 ページ)
	内釜外面の塗装が 傷ついた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷ついたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。

ر	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
その	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
他	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	うまくできない	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、調理時間を変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(24ページ)、温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、できあがったものを内釜に入れたままにした、停電があった(25ページ)
パ	ふくらみが悪い	●こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
ン	きめが粗く、パサつく	● 発酵時間が長すぎた。粉が古かった。
	表面がベタつく	●焼きあがったらすぐに取り出してください。
	パンの断面がつぶれる	● 人肌まで冷ましてから切ってください。
	上面が白い しわができる	●上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	●泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりふき取ってください。●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。●粉を合わせた後、混ぜすぎると泡がつぶれます。
—	きめが粗く、粉っぽい	●粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色がつかない	● 保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色がつきません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。
ヨーグルト	固まらない	■固まり始めたときに混ぜたりゆすったりすると、固まらなくなることがあります。●容器が汚れていたり、古い牛乳を使いませんでしたか?●できあがったヨーグルトを種にしないでください。●市販のヨーグルトによっては固まりにくいものがありますので、調理時間を長くしてください。

▶ 原田 / お調べいただくこと (会昭ページ)

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊きあがりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(27ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 誤って内釜・内ぶたを落としたり、ぶつけたりして変形・破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

24 (次ページにつづく)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 表示の解除
	●本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プラグを差し込み 切 を押す
	■温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物を取り除いてください。●水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除)
	■電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜を人肌程 度まで冷ましてから 再開してください。
F [] ~ F []	● 故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

仕 様

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力(炊飯)		700W		
消費電力(保温)		平均 16.8W		
幅		23.0cm		
外形寸法	奥行	31.5cm		
	高さ	19.2cm		
本体質量		3.0kg		
コードの長さ		1.Om		

方式	ΙΗ
最大炊飯容量	0.63L
区分名	А
蒸発水量	22.5g
年間消費電力量	53.0kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	120Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	16.8Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.89Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.72Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米・ふつうコースの時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス(必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 23 ~ 26 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

	/= £1	お買い上げ日		年	月	日
	便利 メモ	お買い上げ店名	= =	,	`	
١			電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ
- ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 本体からコゲくさいにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
 - 炊飯中·調理中、底部のファンが回っていない。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

● その他の異常・故障がある。

東芝IH保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-6PGS	
★ お	な 名 前	様
客様	[佳]	
	電市外話	番号
保証期間	本体1年 ★お買い上げ日 内金内面フッ素樹脂加工5年	月日から
★ご販売店	(住所·店名 電話	

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店
- に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部